

商品管理用



空調課金制御盤

ACC1

動作説明書

第4版：2025年2月21日



東亜電子工業株式会社

（本仕様は改良のため予告なく変更することがあります。）

-目次-

1	入力方法	3
2	初期設定	4
3	動作概要	12
3-1	プリペイドカードでの決済方法	12
3-2	プリペイドカードでの決済で金額が足りなかった場合.....	15
3-3	コードでの決済方法	18
3-4	無料モードでの動作方法	21
3-5	無料カード、無料コードのご利用方法.....	24
3-6	切り替えスイッチ付き端子台の動作 ※別売品.....	28
4	設定モードの詳細	29
4-1	課金モード	31
4-2	スケジュール管理	32
4-2-1	有料時間設定	34
4-2-2	無料時間設定	35
4-2-3	休止時間設定	36
4-2-4	リセット時間	37
4-2-5	スケジュール機能の動作に関連する設定.....	38
4-3	系統設定	39
4-4	料金設定	42
4-5	各種設定	43
4-5-1	時間設定	43
4-5-2	集計設定	44
4-5-3	動作設定	48
4-5-4	コード決済・無料コード設定.....	54
4-5-5	LAN 設定.....	57
4-5-6	停電時設定	58
4-5-7	カード ID 設定・設定カード	59
4-5-8	カード返却待ち時間設定	60
4-6	暗証番号設定	61
4-7	各種情報表示	62
5	エラー表示	63
6	よくあるお問い合わせ	64
6-1	本機の動作で困ったとき	64
6-2	カードリーダーで困ったとき.....	65
6-3	コード決済で困ったとき	65
6-4	人感センサーで困ったとき	65
6-5	空調機器の制御で困ったとき.....	66
6-6	表示で困ったとき	66
6-7	スケジュール機能で困ったとき.....	66

1 入力方法

- ・設定モード内で入力項目をタップすると、スクリーンキーボードが表示されます

注意

- ・すべての数値設定は半角で入力してください。全角で入力しても設定ができません。
- ・エリア名の変更の際は、全角数値を使用しても問題はありません。
- ・各種設定を行った際は、【決定】をタップして設定を確定してください。

スクリーンキーボードでの全角、半角の仕方

※キーボード起動時と項目移動した際は必ず全角になります。

キーボード表示が「あ」になっています。



「あ」を押すと「A」に変わり、半角入力になります



「&123」を押すと「a b c」に変わり、テンキー入力になります。








2 初期設定




- ・各項目に対して変更の必要がある場合は、設定を行ってください。
- ・設定内容の詳細については、[【4 設定モードの詳細】](#)のご確認をお願いします。
- ・画面表示内の右上にある【ヘルプ】を押すと、その画面内の説明が表示されます。


※あらかじめインターネットに接続している状態での設定方法となっています。

手順	内容	画面推移
1	電源を入れ、本機を起動してください。	起動画面
2	エリア1をタップしてください。	
3	設定モードに入ります。	数字の位置をタップし続け、四角の枠がでてから1秒以上長押しを行い、順番通りに操作を行ってください。

4	暗証番号を入力してください。	初期値：1 2 3 4  数字をタップして入力 入力後にタップ 入力ミスすると下記画面となり、手順1へ戻ります。 
5	設定モードに入りますので、各設定を行います。	

6	課金モードをタップし、有料、無料のどちらかに設定してください。 無料にするとプリペイドカード、又はコード決済機能を使用せずに空調制御できます。	選択後に決定をタップすると、ランプの点灯が変わります。 初期値：無料 無料：運転(緑ランプ)が点灯  有料：有料(赤ランプ)が点灯 
7	系統設定を押し、各エリアの設定を行ってください。	エリアの系統数と名称の変更ができます。 エリアの枠を選択し入力してください。 系統：7種類の選択が可能です。 

		名称変更 ※環境依存文字は文字化けする恐れがあるので使用を控えてください。 
8	料金設定を押し、各エリアの設定を行ってください。 時間当たりの料金と時間、最大時間が設定できます。	 

9	各種設定をタップし、設定を行ってください。	
10	時間設定を行ってください。	※ネットワークに接続している場合、自動で更新を行います。 手動で設定を行わないでください。 ※ネットワークに接続せず使用する場合、 時計設定を行ってください。 
11	カード ID 設定を行ってください。	プリペイドカードを使用する際に設定してください。 

有料

停止中

各種設定

エラー10

ヘルプ

2024年05月02日 09:29:26
集計期間 開始 毎月 1日
終了 毎月 月末
集計送信先

停電時設定: 自動延長しない
カードID 未設定
カード返却待ち時間 20秒

時間設定

集計設定

動作設定

カードを挿入に変わる

停電時設定

自動延長しない

カードID設定

設定カード

カードを挿入


カード返却待ち時間

20秒

決定

戻る

使用するプリペイドカード、又は無料カードを挿入してください。



プリペイドカードを挿入する

エラー10 がエラー21 に変わる

有料

停止中

各種設定

エラー21

ヘルプ

2024年05月02日 09:29:26
集計期間 開始 毎月 1日
終了 毎月 月末
集計送信先

停電時設定: 自動延長しない
カードID 設定済み
カード返却待ち時間 20秒

時間設定

集計設定

動作設定

カード決済

無料コード設定

LAN設定

停電時設定

自動延長しない

カードID設定

設定カード

カード設定

カード返却待ち時間

20秒

決定

戻る




カード ID が設定済みになる

コード決済を使用する際に設定してください。

ユニヴァーピキャスト社から発行された情報を入力してください。
無料コードを使用する場合は「4-5-4 コード決済・無料コード設定」を参照し無料コード ID1、無料コード ID2を設定してください。




エラー21が消える



10

13	暗証番号設定を行ってください。	初期値：1234 設定値：4桁 注意：暗証番号を変更した場合は、お忘れのないように管理をお願いいたします。  入力ミスすると下記画面となりますので、再度暗証番号設定を行ってください。 
14	待機状態まで戻り、初期設定は完了です。	

3 動作概要

3-1 プリペイドカードでの決済方法


順序	作業内容	画面推移
1	電源を入れ、本機を起動してください。	課金モード：【有料】の場合 
2	エリア1 をタップしてください。	
3	決済方法を選んでください。 戻るをタップ、または 30 秒 放置すると順序 1 へ戻ります。	

4	ご利用時間を選択し、決定をタップしてください。	
5	プリペイドカードを挿入してください。	




決済が完了し、空調の運転が
始動します。




運転(黄色ランプ)が点灯




3-2 プリペイドカードでの決済で金額が足りなかった場合

1	プリペイドカードを挿入して金額が足りなかった場合。	 プリペイドカードを挿入  プリペイドカードの残額が表示 残額表示後にタップ 挿入していたプリペイドカードが返却されます。  入金金額と残金が表示される
---	----------------------------------	--


追加でプリペイドカードを挿入します。



プリペイドカードを挿入




プリペイドカードの残額が表示




残額から引き落とし金額を表示

3

決済が完了し、空調の運転が
始動します。






運転(黄色ランプ)が点灯




使用エリアの表示色が変わる




3-3 コードでの決済方法




順序	作業内容	画面推移
1	電源を入れ、本機を起動してください。	課金モード：【有料】の場合 
2	エリア1 をタップしてください。	
3	決済方法を選んでください。 戻るをタップ、または 30 秒 放置すると順序 1 へ戻ります。	


4	ご利用時間を選択し、決定をタップしてください。	有料 停止中 空調有料 ヘルプ 2024年 04月 24日 09時 04分 エリア1 1時間 1000円 ご利用時間を選択してください。 ▲で増加 1時間 1000円 ▼で減少 選択後にタップ 決定 戻る
5	スマートフォンなどに登録されているコード決済アプリを使用して、コードを読み取り部分にかざしてください。	無料 運転 有料 2024年 04月 24日 09時 04分 エリア1 1時間 1000円 決済金額 1000円 コード決済アプリ コードを読み取り カード挿入口 コードをかざす
6	決済が完了し、空調の運転が始動します。	有料 運転中 空調有料 ヘルプ 2024年 04月 24日 09時 18分 エリア1 1時間 1000円 決済完了 戻る



3-4 無料モードでの動作方法




順序	作業内容	画面推移
1	電源を入れ、本機を起動してください。	課金モード：【無料】の場合 
2	エリア1 をタップしてください。	
3	利用時間を選んでください。 戻るをタップ、または 30 秒放置すると順序 1 へ戻ります。	



4	空調の運転が始動します。	運転(黄色ランプ)が点灯  使用エリアの表示色が変わる
5	空調の運転を停止する場合。	  ▼で選択し、時間をオフに設定 選択後にタップ

		空調の運転動作が停止します。 運転(黄色ランプ)が消灯  使用エリアの表示色が変わる
--	--	---



3-5 無料カード、無料コードのご利用方法



【停止中から稼働させる操作】

順序	作業内容	画面推移
1	電源を入れ、本機を起動してください。	課金モード：【有料】の場合 
2	エリア1をタップしてください。	
3	決済方法選択画面で、 無料カードの場合は 「カード挿入口に無料カードを挿入」 又は無料コードの場合は 「コード読み取り部分に無料 コードを提示」 してください。	

4	「無料動作を受け付けますか？」の表示が出るので、「決定」をタップします。 無料カード・無料コードに動作時間の指定がない場合は、無料動作時間は表示されません。	
5	待機画面に戻り空調が始動します。	

【無料カード・無料コードで動作中 → 動作停止操作】

順序	作業内容	画面推移
1	無料カード又は無料コードで動作中の時、再度無料カード又は無料コードをかざすと動作を停止します。 (課金時は動作が異なるのでご注意ください)	課金モード：【有料】の場合 
2	無料カード又は無料コードで動作中のエリアをタップしてください。	
3	決済方法選択画面で、無料カードの場合は「カード挿入口に無料カードを挿入」 又は無料コードの場合は「コード読み取り部分に無料コードを提示」 してください。	 無料カードを挿入 コードをかざす


4	「無料動作を停止します」の表示が出るので、「決定」をタップします。	
5	待機画面に戻り空調が停止します。	

3-6 切り替えスイッチ付き端子台の動作 ※別売品


- ・ 停電などの理由で本機に電源供給ができなくなった場合、切り替えスイッチを【入】にすることで、強制的に空調機器の制御を可能にする端子台です。
- ・ 切り替えスイッチは、左に倒すと【切】、右に倒すと【入】になります。
- ・ 通常運転時は、左に倒して【切】にしてご使用ください。

接続例：A 接点+COM(Common) 動作例：2 系統+全体

- ・ 本機に電源供給がなく、空調機器がコントロールできる状態の【切】の時の動作
本機が動作しないため、空調機器のコントロールができません。



- ・ 本機に電源供給がなく、空調機器がコントロールできる状態の【入】の時の動作
本機は動作しないが、切り替えスイッチ付き端子台に変更したエリアのみ、空調機器のコントロールができます。




4 設定モードの詳細


- ・設定を完了させるには、各設定モード内の【決定】をタップしてください。
- ・前画面に戻る場合は、【戻る】をタップしてください。
- ・▲▼マークをタップすることで項目の選択ができます。
- ・初期設定で設定モードに入る際は、課金モードが無料の状態の表示です。
課金モードで有料にした場合の表示でも、同じ方法で設定モードへ入れます。

※設定モードに入る方法


- ①ページの部分をタッチし、四角の枠がでてから1秒以上長押ししてください。
- ②【戻る】をタッチし、四角の枠がでてから1秒以上長押ししてください。
- ③ページの部分をタッチし、四角の枠がでてから1秒以上長押ししてください。




- ④暗証番号を入力してください。



⑤間違いがなければ、設定モードに入ります。



入力ミスした場合は、下記の画面になりもう一度同じ操作を行ってください。



エリアの動作中に設定モードに入ると、系統設定と料金設定の画面がグレーになります。グレーになっていると、ボタンをタップしても選択できません。




4-1 課金モード

- 各システムの全てが有料、もしくは全て無料に切り替えることができます。【決定】をタップで有料に切り替わります。

初期値：無料

【有料】：プリペイドカードまたは、コード決済で課金 ができます。

【無料】：課金をしないで動作することが可能です。



- 有料無料切り替えスイッチにて変更することもできます。待機状態でのみ操作が可能です。


※設定モード内ではできません。エリア選択画面で切り替えが可能です。

※付属の有料無料切り替えスイッチの鍵を使用してください。

※連続での切り替えはできません。間隔をあけて切り替え動作を行ってください。

右に 90° まで鍵を回すと、有料、無料の切り替えができます。

鍵を離すと 45° の位置に鍵の位置を戻します。



4-2 スケジュール管理

- ・スケジュールを動作させる場合は、必ず初めに【無効】をタップして【有効】にしてください。
【有効】にすると、設定したスケジュールが動作します。



- ・週間スケジュールの選択項目は、1週間単位で5週間の表示が可能です。
- ・入力を間違え、設定をクリアしたい場合は、無料時間設定で開始時間と終了時間を 00:00 にして設定を行ってください。
- ・表示されていないスケジュールは、最後の週のスケジュールがコピーされて表示します。
6週目以降の表示されていないスケジュールは、5週目のスケジュールがコピーされた設定となり、以降の週はこの設定を繰り返します。

例：1～5週間のスケジュールを設定した場合

6週目はこの時点では設定できません。



1週目は消え、5週目に設定したスケジュールが6週目へコピーされます。

5週目がコピーされます

※この機能を使用すると決まった週間スケジュールは、同じ設定が継続されます。

- ・【週間コピー】をタップすると、表示中の1週間をコピーします。
コピーするとボタンは【週間ペースト】に変わりますので、設定していないスケジュールの週に【週間ペースト】をタップするとコピーした内容を貼り付けします。

無料 停止中 スケジュール管理 ヘルプ

週間スケジュール ◀ 05/13~05/19 ▶

有料時間設定 ▶

曜日 月曜 ▲ ▼

開始時間 09:00 ▲ ▼

週間コピーをタップ

有効 週間コピー 決定 戻る

無料 停止中 スケジュール管理 ヘルプ

週間スケジュール ◀ 05/13~05/19 ▶

曜日 月曜 ▲ ▼

開始時間 09:00 ▲ ▼

週間ペーストに変わる

週間ペースト 決定 戻る

無料 停止中 スケジュール管理 ヘルプ

週間スケジュール ◀ 05/20~05/26 ▶

有料時間設定 ▶

曜日 月曜 ▲ ▼

開始時間 09:00 ▲ ▼

コピーした内容を反映

有効 週間ペースト 決定 戻る

無料 停止中 スケジュール管理 ヘルプ

週間スケジュール ◀ 05/20~05/26 ▶

曜日 月曜 ▲ ▼

開始時間 09:00 ▲ ▼

週間ペーストをタップ

週間ペースト 決定 戻る

4-2-1 有料時間設定

- ・有料時間のスケジュール管理の設定ができます。

初期値：全て無料時間の設定

曜日選択：【各曜日(月～日)】【平日一括】【土日一括】【週間一括】【全日一括】・・・11種類

時間選択：【開始時間】15分単位

【終了時間】15分間隔

週間単位で変更

無料 停止中 スケジュール管理 ヘルプ

週間スケジュール ◀ 05/13~05/19 ▶

有料時間設定

曜日 月曜

開始時間 09:00

終了時間 18:30

有効 適用 コピー 決定 戻る

項目の切り替え選択

曜日の切り替え選択

時間の切り替え選択

例：1週間を 8：00 ～ 18：00 までを有料とする場合

無料 停止中 スケジュール管理 ヘルプ

週間スケジュール ◀ 05/13~05/19 ▶

有料時間設定

曜日 週間一括

開始時間 08:00

終了時間 18:00

有効 適用 コピー 決定 戻る

週間一括へ変更

開始時間を 08：00 へ変更

終了時間を 18：00 へ変更

橙色が有料時間設定値となる

決定をタップ

4-2-2 無料時間設定

- ・エリアの系統ごとに無料時間のスケジュール管理の設定ができます。

初期値：全て無料時間の設定

曜日選択：【各曜日(月～日)】【平日一括】【土日一括】【週間一括】【全日一括】・・・・・・11種類

時間選択：【開始時間】15分単位

【終了時間】15分間隔

週間単位で変更

例：土日のみ 12:00～16:00 まで無料にする場合

注：有料時間の設定回数について

1日の内で有料時間帯は2回まで作成できます。作成方法は有料時間の間に無料時間を作成することにより作成します（上図※1 参照）


4-2-3 休止時間設定

- ・ P C画面のON/OFFの時間を設定でき、OFFになったとき出力を一括で停止します。


初期値：設定なし

曜日選択：【各曜日(月～日)】【平日一括】【土日一括】【週間一括】【全日一括】・・・・・・11種類

時間選択：【休止開始時間】【動作開始時間】15分単位



例：平日のみ 22:00～7:00 までP C画面を休止する場合



4-2-4 リセット時間

- ・PC異常回避のため、再起動設定ができます。
 - ・電源を切らずに使用する場合は、毎日再起動が行われるように設定してください。
- 注意：休止時間中にリセット時間を設定すると、PCの再起動後は休止時間が動作しません。

休止時間前、もしくは休止時間後に設定をお願いします。

初期値：なし

曜日選択：【各曜日(月～日)】【平日一括】【土日一括】【週間一括】【全日一括】・・・・・・11種類

時間選択：【リセット時間】15分単位、なし：リセット解除

例：毎日 23:00 にPCを再起動する場合

4-2-5 スケジュール機能の動作に関連する設定

※有料、無料の切り替えを行った場合に、スケジュールの機能を解除させないときは、下記の設定を必ず行ってください。

・動作設定 の 有料無料切替操作

設定内容：【スケジュール有効】へ設定してください。

有料 停止中 動作設定 ヘルプ

2024年05月11日 11:07:12

無料時初期動作 : 無料に変化時ON
人感センサー : ON
モニター消灯時間 : 5分
有料無料切替動作 : スケジュール有効

無料時初期動作 無料に変化時ON
人感センサー ON
モニター消灯時間 5分
有料無料切替動作 スケジュール有効

カード決済 利用する
コード決済 利用する

決定 戻る

スケジュール有効を選択

※連続運転の無料カードや無料コードで動作を行った場合に、スケジュールの機能を解除させないときは、下記の設定を必ず行ってください。

コード決済・無料コード設定 の 優先設定

設定内容：【スケジュールが優先】へ設定してください。

有料 停止中 コード決済・無料コード設定 エラー21 ヘルプ

端末ID
決済パスワード
無料コードID1
無料コードID2

無料コードID取得
コード読み取り中

優先設定 スケジュールが優先

決定 戻る

スケジュールが優先を選択


4-3 系統設定

- ・エリアの系統を分割することができます。
- ・エリアの名称は 20 文字以内で変更できます。
※環境依存文字は文字化けする恐れがあるので使用を控えてください。
- ・運転状態でエリアの系統を切り替えすることはできません。(グレー色になり選択できません)


初期値：エリア 1

分割エリア

- 1 系統：【エリア 1】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 種類
- 2 系統：【エリア 1～2】【エリア 1～2, 全体】・・・・・・・・ 2 種類
- 3 系統：【エリア 1～3】【エリア 1～3, 全体】【エリア 1～2, 全体、独立系統】・・・・ 3 種類
- 4 系統：【エリア 1～4】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 種類



表示内容






注意


- ・全体は、各系統を同時に出力する機能です。
- ・独立系統は、全体を選択しても出力しない機能です。単独の1系統となります。

接続例：A 接点+COM(Common)

・ 2 系統+全体




・ 3 系統+全体



・ 2 系統+全体+独立系統

※独立系統は必ず、「エリア 4」に接続してください。



4-4 料金設定

- ・エリアごとに料金と使用時間を変更できます。
- ・エリアでは時間当たりの料金と時間、一度の決済で設定できる最大時間を設定できます。
注意：最大時間は動作時間×倍数の数値が設定できます。99 時間 45 分以下の数値が設定できます。
- ・系統設定でエリア分けを行った画面が表示されます。

初期値

- ・時間あたり料金【1000 円】
- ・時間【1 時間】
- ・最大時間【1 時間】

設定可能値

- ・時間あたり料金【1 円～99,999 円】（1 円単位）
- ・時間【15 分～12 時間】（15 分単位）
- ・最大時間【15 分～99 時間 45 分】（時間×倍数）



例：時間あたり料金【500 円】、時間【1 時間】、最大時間【12 時間】の設定を行うと

1 時間 500 円でエリアを使用でき、▲▼で時間を選択し、12 時間連続で使用すると 6000 円で使用できる設定となります。

4-5 各種設定

4-5-1 時間設定

- ・年月日、時間を手動で設定できます。【決定】をタップすると 00 秒からスタートします。
- ・ネットワークに繋がっている場合は、ネットワークから自動で時刻を設定しますので、時間設定を手動で行わないでください。
- ・決定をタップすると、00 秒からスタートします。
- ・2024 年 1 月 1 日以前の設定はできません。

有料 停止中 時間設定 ヘルプ

2024 年 4 月 26 日 10 時 19 分

矢印を押して時間を設定してください
決定を押すと【00 秒】からスタートします

決定をタップ → 決定 戻る

切り替え選択

↓

有料 停止中 時間設定 ヘルプ

2024 年 5 月 28 日 9 時 18 分

矢印を押して時間を設定してください
決定を押すと【00 秒】からスタートします

日時を設定中です。 設定中の表示

設定が完了すると各種設定の画面へ戻ります。

注：スケジュールご利用時の時間設定について


スケジュール設定中に時間を大きく変更するとスケジュールが正しく動作しない場合があります。ネットワーク未接続時の時間設定はスケジュール設定前にあらかじめ行ってください。

4-5-2 集計設定


- ・集計期間の設定ができます。

週間：月、火、水、木、金、土、日曜の7種類です。タップすることにより変更できます。

月間：1～31日が選択できます。タップすることにより1日繰り上げ変更できます。



- ・集計データを保存するフォーマットの拡張子を変更できます。(TEXT/CSV のどちらかを選択)




- ・外部保管場所は、集計データを保存する場所を指定します。

ローカルネットワーク上にあるファイルパスのアドレス指定を行い、集計データを保存します。

注意1：指定しないと集計データは自動保存されません。

注意2：OneDriveなどのクラウドストレージは指定できません。

注意3：Cドライブの直下（C:\）の指定はしないでください。保存されません。



- ・集計データを USB メモリに保存します。
- 市販の USB メモリ Type-A をご用意いただき、パソコン裏の空き USB ポートに差ししてください。
- 【保存】をタップすると USB メモリに保存されます。

集計データの内容

- ・集計期間別の課金金額 : 系統別のプリペイドカード課金とコード決済の金額と合計金額
- ・集計期間別の動作時間 : 系統別の有料、無料時間と合計時間
- ・日別の課金金額 : 系統別のプリペイドカード課金とコード決済の金額と合計金額
- ・日別の動作時間 : 系統別の有料、無料時間と合計時間
- ・動作開始時刻と終了時刻 : 系統別と有料、無料状態、有料時の金額と決済種別（カードかコード）

注意：集計データのログは、設定した期間が終了しないと保存されません。また集計データログが保存されていない状態で USB メモリ【保存】をタップしても、USB メモリに集計データのログは保存されません。

※USB メモリを差したまま運用を行うと、USB メモリ内に設定内容を記録します。

集計設定のデータ名称：totallingdata

- ①"calc_cycle","true" (true: スケジュール優先 false: 無料コード優先)
- ②"calc_day","月間 毎月 ○日" (true: スケジュール優先 false: 無料コード優先)
- ③"calc_style","false"
- ④"calc_extra_save","外部保管場所"

- ・メールサーバ設定をすると、登録したメールに集計データを自動で送信します。

- 名称 : メール送信する件名に表示されます。(全角 128 文字まで)
- メールアドレス : 送信元のメールアドレスを入力します。
- 送信メールサーバ : 契約している送信メールサーバ/スマートホストを入力します。
- SMTP ポート番号 : 送信メール(SMTP)ポート番号を入力します。
- 送信先メールアドレス : 送信先のメールアドレスを入力します。
- 認証方式 : 【PLAIN】【LOGIN】のどちらかを選択できます。
- SSL/TLS 接続 : 送信するメールの暗号化設定を行います。契約しているメールサーバのセキュリティを選択してください。
【SSL】【TLS】【STARTTLS】【なし】が選択候補になります。
- アカウント名 : 送信元のアカウント/ユーザー名を入力します。
- パスワード : 送信元のパスワードを入力します。

上記内容を入力し、決定をタップし確定させます。

メールサーバ設定に戻り、【送信テスト】をタップすると、送信先のメールアドレスにテスト送信します。

注意：SMTP ポート番号を間違えて設定した状態で、送信テストを行うと、アプリは 2 分間無応答になります。2 分後には復帰しますが、無応答の間にタッチパネルにタップ操作を行うと、設定項目が変更される場合がありますので、ご注意ください。

【送信テスト】をタップしてもメールが届かない場合は、設定項目の内容をご確認をお願いします。
設定内容に問題がない場合は、ネットワーク管理者、もしくは契約プロバイダに連絡をお願いします。

メールは以下のタイミングで送信します。

- ① 集計期間が終了した翌日の 0 時 0 分（但し、ACC1 が動作中の場合のみ）。
 - ② 集計期間が終了した翌日に電源が投入され起動した直後。注 1) 注 2)
- 注 1：集計期間が終了した翌日中に電源が再起動した場合もメールを再送信します。
- 注 2：集計期間終了の翌々日またはそれ以降に起動してもメールは送信されません。
- 尚、次の集計期間が終了するまでの間は USB メモリによる集計データ取得が可能です。

※USB メモリを差したまま運用を行うと、USB メモリ内に設定内容を記録します。

メール設定のデータ名称：maildata

- ①"mailset_name", "名称"
- ②"mail_addr", "メールアドレス"
- ③"dest_addr", "送信先アドレス"
- ④"send_server", "送信メールサーバ"
- ⑤"smtp_port", "SMTP ポート 4 番号"
- ⑥"authentication_type", "右記内容" (0: PLAIN 1: LOGIN)
- ⑦"connect_type", "右記内容" (0: SSL 1: TLS 2: STARTTLS 3: なし)
- ⑧"account_name", "アカウント名" ⑨"account_pass", "パスワード"

4-5-3 動作設定

・無料時初期動作

無料に切り替えた際、空調設備の出力動作の制御方法を設定します。

無料モードに切り替えを行う動作は、3通りあります。

- ①有料無料切り替えスイッチの動作
- ②課金モードでの設定変更
- ③スケジュール管理の設定変更

初期値：【無料に変化時ON】

【無料に変化時ON】：すべての系統が出力されます。

【無料に変化時OFF】：エリア選択を行い、出力を行います。

有料 停止中 動作設定 ヘルプ

2024年05月11日 11:07:12

無料時初期動作 : 無料に変化時ON

人感センサー : ON

モニター消灯時間 : 5分

有料無料切替動作 : スケジュール無効

無料時初期動作 無料に変化時ON

人感センサー ON

モニター消灯時間 5分

有料無料切替操作 スケジュール無効

カード決済 利用する

コード決済 利用する

決定 戻る

切り替え選択

・人感センサー

人感センサーを動作させるかの設定をします。人感センサーは本機前面から約 70 cmで感知します。

初期値：【ON】

【ON】 / 【OFF】 の2種類

有料 停止中 動作設定 ヘルプ

2024年05月11日 11:07:12

無料時初期動作 : 無料に変化時ON

人感センサー : ON

モニター消灯時間 : 5分

有料無料切替動作 : スケジュール無効

無料時初期動作 無料に変化時ON

人感センサー ON

モニター消灯時間 5分

有料無料切替操作 スケジュール無効

カード決済 利用する

コード決済 利用する

決定 戻る

切り替え選択

- ・モニター消灯時間

無操作時にモニターが消灯するまでの時間を設定します。

モニターが消灯した状態で、モニターをタップ、あるいは人感センサーを遮ると画面が表示されます。

初期値：【5分】

【1分】 / 【3分】 / 【5分】 / 【10分】 / 【30分】 / 【OFF】の6種類

注意：モニター消灯後にモニターを一度だけタップして画面表示すると、モニター消灯時間の設定値以内にモニターが消灯します。この機能は、ボール等が当たり誤作動と認識するためですので、使用の際はモニターを連続でタップしてください。

・有料無料切替操作

課金モードを【有料】から【無料】、又は【無料】から【有料】に切り替えて動作させた際、スケジュールで設定している動作に戻すか、無料で動作させ続けるかの設定をします。

課金モードを切り替えを行う動作は、2通りあります。

①有料無料切り替えスイッチの動作

②課金モードでの設定変更

スケジュール無効：スケジュールを設定していますが、課金モードを切り替えて動作させたとき、スケジュールの設定をOFFにする機能です。

スケジュール有効：課金モードを切り替えて動作させても、スケジュールの設定が優先されて動作する機能です。

初期値：【スケジュール無効】

【スケジュール無効】 / 【スケジュール有効】の2種類

有料 停止中 動作設定 ヘルプ

2024年05月11日 11:07:12

無料時初期動作 : 無料に変化時ON

人感センサー : ON

モニター消灯時間 : 5分

有料無料切替動作 : スケジュール無効

無料時初期動作 無料に変化時ON

人感センサー ON

モニター消灯時間 5分

有料無料切替操作 スケジュール無効

カード決済 利用する

コード決済 利用する

決定 戻る

切り替え選択

例：スケジュールを有効にした場合の動作

無料 停止中 スケジュール管理 ヘルプ

週間スケジュール 05/13~05/19 (時)

5/13 月

5/14 火

5/15 水

5/16 木

5/17 金

5/18 土

5/19 日

リセット時間 曜日 日曜

リセット時間 23:00

有効 複製 コピー 決定 戻る

有料の時に無料に切り替えたタイミング

有料の切り替えタイミングで、元の動作に戻る

無料の設定なので、そのまま継続

- ・カード決済利用

プリペイドカードの利用設定をします。【利用しない】を選択するとグレー色に変わります。

初期値：【利用する】

【利用する】 / 【利用しない】の2種類

※ID登録をしていない場合、【利用する】を選択すると「エラー10」が表示されます。

プリペイドカードを使用しない場合は、【利用しない】を選択してください。

【利用しない】を選択し【決定】をタップすると「エラー10」は解除されます。

Two screenshots of the '動作設定' (Operation Settings) screen. The left screen shows the 'カード決済 利用する' (Card Payment Use) button highlighted in yellow. The right screen shows the 'カード決済 利用しない' (Card Payment Do Not Use) button highlighted in gray. Red arrows point from the buttons to callout boxes below. The left callout box says '切り替え選択' (Switch Selection). The right callout box says '利用しないにするとグレーになる' (If you select 'Do Not Use', it will turn gray).

エリア選択時の決済方法【プリペイドカード】が選択できなくなります。

A screenshot of the '空調有料' (Air Conditioning Paid) screen. It shows a blue box for 'エリア1' (Area 1) with '1時間 1000円' (1 hour 1000 yen). To the right, there are two buttons: 'プリペイドカード' (Prepaid Card) in gray and 'コード決済' (Code Payment) in green. A red arrow points from the 'プリペイドカード' button to a callout box that says 'グレーになり選択できない' (Turns gray and cannot be selected).

- ・コード決済利用

コード決済を利用するかの設定をします。【利用しない】を選択するとグレー色に変わります。


初期値：【利用する】

【利用する】 / 【利用しない】 の2種類


※コード決済登録をしていない場合、【利用する】を選択すると「エラー21」が表示されます。

コード決済を使用しない場合は、【利用しない】を選択してください。

【利用しない】を選択し【決定】をタップすると「エラー21」は解除されます。



エリア選択時の決済方法【コード決済】が選択できなくなります。



※【カード決済】と【コード決済】を【利用しない】に設定し、課金モードを有料にした場合の動作は、どちらも決済機能を使用することはできません。ただし、無料カード、無料コードでの運用が可能となりますので、管理者が無料で使用できる時間の運用が可能となります。

※USB メモリを差したまま運用を行うと、USB メモリ内に設定内容を記録します。

動作設定のデータ名称：operationdata

- ①"Freechg","無料時初期動作" (true:変化時 ON false:変化時 OFF)
- ②"Sensor","false" (true:する false:しない)
- ③"monitor_min","モニター消灯時間" (0:OFF 1:1分 2:3分 3:5分 4:10分 5:30分)
- ④"scheduleSw","有料無料切り替え操作" (true:スケジュール有効 false:スケジュール無効)
- ⑤"CardRW","カード決済利用" (true:する false:しない)
- ⑥"QrCode","コード決済利用" (true:する false:しない)

4-5-4 コード決済・無料コード設定

- ・コード決済を行うために、ユニヴァピキャスト社指定の端末IDを設定すると、コード決済が利用できるようになり、設定すると「エラー21」は解除されます。

注意：ネットワークに接続していない状態では「エラー20」が表示されます。ネットワークに接続すると1分以内に「エラー20」は解除されます。

- ・無料コードとは、有料の待機状態でエリア選択時に、作成したコードをカメラにかざすと無料で空調設備の出力を行います。

注意：半角で入力してください。全角で入力すると設定できません。

・端末ID

ユニヴァピキャスト社指定の端末ID 数字16桁 を入力します。

有料 停止中 コード決済・無料コード設定 エラー21 ヘルプ

端末ID [] 優先設定 無料コードが優先

決済パスワード []

無料コードID1 [] 無料コードID2 []

無料コードID取得 取得する 決定 戻る

・決済パスワード

端末IDの決済パスワード 英数字混在8桁 を入力します。

※入力時は表示しますが、設定読み込み時はセキュリティ対策として非表示となります。

有料 停止中 コード決済・無料コード設定 エラー21 ヘルプ

端末ID [] 優先設定 無料コードが優先

決済パスワード []

無料コードID1 [] 無料コードID2 []

無料コードID取得 取得する 決定 戻る

【優先設定】

- ・無料コードで動作させた際に動作を継続するか、スケジュールの設定で動作するかの優先順位設定を行います。

初期値：【無料コードが優先】

【無料コードが優先】：無料時間が終了するとスケジュールの設定に戻ります。

【スケジュールが優先】：無料時間中にスケジュールの切り替え時間になった時、スケジュールの動作を行います。

注意 1：【無料コードが優先】連続運転の場合はスケジュールが無効になります。

注意 2：【無料コードが優先】の時に時間指定運転をおこなった場合、スケジュールの休止時間設定は継続されます。

有料 停止中 コード決済・無料コード設定 エラー21 ヘルプ

端末ID 優先設定 無料コードが優先

決済パスワード

無料コードID1 無料コードID2

無料コードID取得

切り替え選択

【無料コードID1】：8桁の英数字を入力してください。

有料 停止中 コード決済・無料コード設定 エラー21 ヘルプ

端末ID 優先設定 無料コードが優先

決済パスワード

無料コードID1 無料コードID2

無料コードID取得

タップして入力

【無料コードID2】：4桁の英数字を入力してください。

有料 停止中 コード決済・無料コード設定 エラー21 ヘルプ

端末ID 優先設定 無料コードが優先

決済パスワード

無料コードID1 無料コードID2

無料コードID取得

タップして入力

【無料コード I D 取得】

- ・【取得する】をタップし、あらかじめ作成した無料コードをカメラに読み込ませると、無料コードを自動で登録することができます。(無料コード作成方法で完成したコードに限ります)
- ・無料コード I D 1 と I D 2 は自動で入力されます。

・無料コード作成方法

コード作成ツールを使用し、下記文字列を記入して無料コードを作成してください。

内容	「ACC1」 + 「無料コード ID1」 + 「無料コード ID2」 + 「無料動作時間」 + 「END」
無料動作時間	“HH” h “MM” m → HH は時間 MM は分 を表します。 最 大 時 間 : 99 時間 59 分(99h59m) 連続使用する場合 : 00 時間 00 分(00h00m)

例) 無料コード I D 1 : AbCd2468

無料コード I D 2 : Zy13

無料動作時間を 3 時間 30 分 : 03h30m

例の無料コード	ACC1AbCd2468Zy1303h30mEND
---------	---------------------------

※USB メモリを差したまま運用を行うと、USB メモリ内に設定内容を記録します。

コード決済設定のデータ名称 : qrdata

① “QR_TID”, “端末 ID”

② “QR_Pwd”, “決済 4 パスワード”

③ “QR_FreeID1”, “無料コード ID1”

④ “QR_FreeID2”, “無料コード ID2”

⑤ “code_schedule_priority”, “優先設定” (true : スケジュール優先 false : 無料コード優先)

⑥ “QR_transKey”, “最終処理したコード決済のキー”

4-5-5 LAN 設定

- ・ネットワーク接続をする設定を行います。
- ・チェックボックスの「 ☐ 」はチェックなし、「 ☒ 」はチェックあり。
- ・DHCP IP アドレス自動取得「 ☒ 」時には、設定する必要はありません。
- ・DNS サーバーアドレス自動取得「 ☒ 」時には、設定する必要はありません。
- ・DHCP IP アドレス自動取得「 ☐ 」時にしたときは、IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイの入力ができます。
- ・DNS サーバーアドレス自動取得「 ☐ 」時にしたときは、優先 DNS サーバー、代替 DNS サーバーの入力ができます。

注意 1：数字は半角で入力してください。全角で入力すると設定できません。

注意 2：IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイを手動で入力する際は、ネットワークに接続した状態で必ず設定を行ってください。
ネットワークに接続しない状態で設定を行ってしまうと、Windows との同期がとれませんので、設定ができません。

初期値はチェックになっています

チェックを外すと入力ができます

※USB メモリを差したまま運用を行うと、USB メモリ内に設定内容を記録します。

LAN 設定のデータ名称：landata

- ①"IPAddrStr", "IP アドレス"
- ②"SubNetMaskStr", "サブネットマスク"
- ③"DefaultGateWayStr", "デフォルトゲートウェイ"
- ④"DHCPset", "DHCP IP アドレス自動取得" (true: する false: しない)
- ⑤"DnsPriority", "優先 DNS サーバー"
- ⑥"DnsSecondary", "代替 DNS サーバー"
- ⑦"DNSset", "DNS サーバー自動取得" (true: する false: しない)

4-5-6 停電時設定

- ・停電時の時間を記憶していますので、停電時保障として利用時間の延長設定を行います。
初期値：【自動延長しない】
- ・【自動延長しない】 / 【自動延長する】の2種類

The screenshot shows the '各種設定' (General Settings) screen with the '有料' (Paid) tab selected. The '停電時設定' (Power Outage Setting) is set to '自動延長しない' (Do not auto-extend), which is circled in red. Other settings include '集計期間' (Billing Period) set to '毎月 1日' (Monthly 1st), '集計送信先' (Billing destination), 'カードID設定' (Card ID setting), and 'カード返却待ち時間' (Card return wait time) set to '20秒' (20 seconds).

例1：【自動延長をしない】に設定し、有料の課金状態が 12:00～13:00 まで動作

12:55～13:10 分まで停電が発生し、13:10 に停電が復帰した場合は、13:00 までが有料の課金状態なので動作は継続せずに起動します。

例2：【自動延長をする】に設定し、有料の課金状態が 12:00～15:00 まで動作

14:00～14:15 分まで停電が発生し、14:15 に停電が復帰した場合 15 分間の停電を保証して 15:15 まで動作延長を行います。

※USB メモリを差したまま運用を行うと、USB メモリ内に設定内容を記録します。

各種設定のデータ名称：variousdata

①"AutoExtension", "停電時設定" (true：自動延長する false：自動延長しない)

4-5-7 カード ID 設定・設定カード

- ・使用するプリペイドカードの ID 設定を行います。設定を行うと、「エラー 10」は解除されます。
- ・設定カードや無料カードを使用する場合も、同様の方法で行ってください。

初期値：未設定

2024年05月02日 09:29:26
集計期間 開始 毎月 1日
集計送信先
停電時設定：自動延長しない
カードID 未設定
カード返却待ち時間 20秒

時間設定 集計設定 動作設定
コード決済 無料コード設定 LAN設定
停電時設定 自動延長しない
カードID設定 設定カード カード設定
カード返却待ち時間 20秒
決定 戻る

2024年05月02日 09:29:26
集計期間 開始 毎月 1日
集計送信先
停電時設定：自動延長しない
カードID 未設定
カード返却待ち時間 20秒

時間設定 集計設定 動作設定
コード決済 無料コード設定 LAN設定
停電時設定 自動延長しない
カードID設定 設定カード カード設定
カード返却待ち時間 20秒
決定 戻る

タップすると【カードを挿入】と表示されますので、使用するプリペイドカードを挿入します。

2024年05月02日 09:29:26
集計期間 開始 毎月 1日
集計送信先
停電時設定：自動延長しない
カードID 設定済み
カード返却待ち時間 20秒

時間設定 集計設定 動作設定
コード決済 無料コード設定 LAN設定
停電時設定 自動延長しない
カードID設定 設定カード カード設定
カード返却待ち時間 20秒
決定 戻る

設定が完了すると、「設定済み」となります。

エリアの動作中に各種設定に入ると、カード設定のボタンがグレーになります。

グレーになっていると、ボタンをタップしても選択できません。

有料 運転中 各種設定 ヘルプ

2024年05月18日 01:47:24
集計期間 開始 毎週 土曜
終了 毎週 金曜
集計送信先
停電時設定：自動延長しない
カードID 設定済み
カード返却待ち時間 20秒

時間設定 集計設定 動作設定
コード決済 無料コード設定 LAN設定
停電時設定 自動延長しない
カードID設定 設定カード カード設定
カード返却待ち時間 20秒
決定 戻る

グレーになり選択できない

4-5-8 カード返却待ち時間設定

- ・プリペイドカードを読み込み後、無操作でプリペイドカードを返却するまでの時間を設定します。
プリペイドカードの残額引き落とし猶予時間となり、お客様の課金判断する時間となります。

時間が経過

初期値：【20秒】

- ・【5秒】～【40秒】まで1秒単位で設定可能

The screenshot shows a web interface for device settings. At the top, there are tabs for '有料' (Paid), '停止中' (Stopped), and '各種設定' (General Settings), with a 'ヘルプ' (Help) button on the right. The '各種設定' tab is active. On the left, a blue box displays system information: '2024年05月02日 09:29:26', '集計期間 開始 毎月 1日', '終了 毎月 月末', '集計送信先', '停電時設定: 自動延長しない', 'カードID 設定済み', and 'カード返却待ち時間 20秒'. On the right, there are several setting buttons: '時間設定', '集計設定', '動作設定', 'コード決済 無料コード設定', and 'LAN設定'. Below these, there are three sections: '停電時設定' with a dropdown set to '自動延長しない', 'カードID設定' with a 'カード設定' button, and 'カード返却待ち時間' with a dropdown set to '20秒' (circled in red). At the bottom right are '決定' (Decide) and '戻る' (Back) buttons.

※USB メモリを差したまま運用を行うと、USB メモリ内に設定内容を記録します。

各種設定のデータ名称：variousdata

①”RW_timer”, ”カード返却待ち時間” (5～40：秒表示)

4-6 暗証番号設定


- ・初期設定されている暗証番号を変更することができます。

初期値：【1 2 3 4】

- ・暗証番号は4桁の数字です。
- ・決定後の表示から5秒経過すると、暗証番号設定に戻ります。

注意：暗証番号はお忘れのないように管理をお願いいたします。

変更後の暗証番号は弊社にも分かりかねます。




4-7 各種情報表示

- ・プリペイドカード決済とコード決済の使用料金、使用時間を表示します。
- ・系統別の単価と合計が確認できます。
- ・系統別の累積時間と合計時間が確認できます。
- ・【前回】をタップすると、前週、もしくは前月の集計した期間の確認が行えます。
[集計設定](#)の週間を設定していると前週の期間、月間を設定していると前月が確認できます。
 【今回】をタップすると、現時点の集計期間の表示に戻ります。
- ・停電が検出された場合は、【前回電源遮断】に、年月日、停電時間、停電継続時間が表示されます。



5 エラー表示

- ・エラー発生時にヘルプの横にエラー表示が出ます。



- ・エラー発生時の動作は、エラー内容に異なりますのでご確認ください。
- ・エラー番号は、小さい番号のみ表示されます。

エラー10とエラー21が出ている状態では、エラー10が優先して表示されます。

エラー表示	エラー名称	エラー内容	対処方法
エラー01	制御基板通信異常	・制御基板との通信ができません。 ・全ての通常動作を停止します。 ・設定モードは動作します。	本機の AC アダプター電源が抜けている、もしくは USB ケーブルが抜けている可能性があります。 ケーブル、プラグを差し込んでいるか確認してください。 上記作業を実施しても、エラーが取れない場合は、販売店へ連絡をお願いします。
エラー10	ID設定なし	プリペイドカードの ID 登録がされていません。	・ カード ID 設定を行ってください。 ・ 動作設定のカード決済利用を【利用しない】へ変更してください。
エラー11	カード詰まり	プリペイドカードがカードリーダー内部で詰まっています。	・プリペイドカードをリーダーライタから除去してください。 ・残金取り込み時にプリペイドカードが詰まった場合は、ポップアップ表示します。表示内容に従ってエラーを解除してください。
エラー20	LAN 通信エラー	ネットワーク通信が行えません。	・LAN ケーブルが接続されているか、LAN 環境は正常か確認してください。 ・ 動作設定のコード決済利用を【利用しない】へ変更してください。
エラー21	コード決済設定なし	コード決済のための設定がされていません。	・ コード決済・無料コード設定を行ってください。 ・ 動作設定のコード決済利用を【利用しない】へ変更してください。

6 よくあるお問い合わせ

本機を使用していて、「困ったとき」は下記に記載している内容をご確認ください。

6-1 本機の動作で困ったとき

内容	ここの部分を確認	対処方法
液晶ディスプレイの電源が入らない	電源プラグの抜け確認	電源プラグをコンセントに差し込んでいるか確認してください。
	AC アダプターの電源コード抜け確認	電源コードを AC アダプターに差し込んでいるか確認してください。
	DC プラグの抜け確認	パソコン用の DC プラグが抜けていないか確認してください。
	スタンバイ状態の確認	液晶ディスプレイの電源ランプが橙色の場合は電源スイッチを押してください。
エラー 0 1 表示が出る	本機の電源プラグ抜け確認	本機の電源プラグをコンセントに差し込んでいるか確認してください。
	AC アダプターの電源コード抜け確認	本機の電源コードを AC アダプターに差し込んでいるか確認してください。
	DC プラグの抜け確認	本機の DC プラグが抜けていないか確認してください。
	USB ケーブルの抜け確認	制御基板 BOX からパソコンに接続している USB ケーブルが抜けていないか確認してください。
エラー 1 0 表示が出る	カード ID 設定の確認	ご使用になるプリペイドカードの設定をお願いします。プリペイドカードを使用しない場合は、 動作設定のカード決済利用 を【利用しない】に設定してください。
エラー 1 1 表示が出る	カードリーダーライタ内にカードがあるか確認	カードリーダーライタ内のカードを取り除いてください。
		待機状態のヘルプに対処方法を記載しています。内容通りにご対応をお願いします。
エラー 2 0 表示が出る	ネットワーク接続の確認	ネットワークに接続しているかを確認してください。ネットワークを使用しない場合は、 動作設定のコード決済利用 を【利用しない】に設定してください。
エラー 2 1 表示が出る	コード決済 ID の確認	ユニヴァペイキャスト社から発行される端末 ID と決済パスワードに間違いがないか確認してください。コード決済を使用しない場合は、 動作設定のコード決済利用 を【利用しない】に設定してください。

内容	ここの部分を確認	対処方法
電源を入れても PC が起動しない	Windows のエラー	停電などによる PC の異常シャットダウンが考えられます。 販売店までご連絡ください。
起動中に windows のメッセージが出る	Windows の警告表示	停電などによる PC の異常シャットダウンが考えられます。Windows のメッセージに沿って PC を起動させてください。
時間を追加して使用したい	使用するエリアをタップ	追加する時間を選択して決済を行ってください。使用時間が追加されます。

6-2 カードリーダーで困ったとき

内容	ここの部分を確認	対処方法
プリペイドカードを入れても読み込まずに戻ってきってしまう	内部のローラーや、磁気ヘッドの汚れ	クリーニングキットを使用し、清掃をおこなってください。
プリペイドカードが選択できない	動作設定を確認	動作設定のカード決済利用 が【利用しない】になっています。

6-3 コード決済で困ったとき

内容	ここの部分を確認	対処方法
コードをカメラにかざしても読み込まない	カメラからコード部分が遠い	カメラとコードの距離を 5～10cm にしてかざしてください。
コード決済ができない	ネットワークの状態確認	ネットワーク、LAN ケーブルに問題が無いか確認してください。
	設定の状態確認	ルーターのネットワーク接続ができているか確認してください。
コード決済が選択できない	動作設定を確認	動作設定のコード決済利用 が【利用しない】になっています。
コード決済が突然使えなくなった (エラー 21 表示が出る)	ユニヴァペイキャスト社のアプリ UnivaPayStore App にてログインしている状態か確認	UnivaPayStore App のログアウトを行ってください。

6-4 人感センサーで困ったとき

内容	ここの部分を確認	対処方法
人感センサーが作動しない または人がいないのに動作する	設定の確認	人感センサー設定 を ON にしてください。
	パネルの汚れ	パネルの汚れを清掃してください。
	直射日光や車のライト	人感センサーの正面に当たらないように設置してください。

6-5 空調機器の制御で困ったとき

内容	ここの部分を確認	対処方法
課金を行ったが、空調が動作しない	エリア選択の間違い	使用エリアを選択しているか確認してください。
	使用エリアの配線	使用エリアの配線が間違っていないか確認してください。
	空調機器の設定	空調のリモコン設定を確認してください。

6-6 表示で困ったとき

内容	ここの部分を確認	対処方法
待機状態で各エリアに金額を表示したい	エリア表示名	システム設定 のエリア表示名変更時に、金額を追加して入力してください。
ボタンがグレーになっていてボタンが押せない	プリペイドカードの決済	動作設定のカード決済利用 が【利用しない】になっています。
	コードの決済	動作設定のコード決済利用 が【利用しない】になっています。
	設定モードのシステム設定 設定モードの料金設定	エリアが動作中になっている場合は、設定変更できません。 変更したい場合は、出力動作を停止してから変更を行ってください。
長押しした時の口の表示が次の画面で取れていない	設定モードやテストモードに入るときの表示画面	Windows の機能となっています。 動作に影響を及ぼす表示ではありませんので、そのままご使用ください。
ボタンを長押しすると色が変わる	ボタンが押せる表示画面	Windows の機能となっています。 動作に影響を及ぼす表示ではありませんので、そのままご使用ください。
入力項目を長押しするとWindows のメニューが表示される	意識せずに右クリック動作をした	メニュー表示やポップアップが出た場合は、違う場所をタップするとメニューは消えます。動作に影響はございませんので、そのままご使用ください。

6-7 スケジュール機能で困ったとき

内容	ここの部分を確認	対処方法
スケジュールを設定したが、機能しない	特定の動作で解除された	スケジュール機能の動作に関連する設定 をご確認をお願いします。

※上記の対処方法で解決できない場合は、販売店までご連絡ください。